

*jura*<sup>®</sup>



Instruksjonsbok ENA Micro 90

## Din ENA Micro 90

<b>Betjeningselementer</b>	<b>34</b>
<b>Viktige henvisninger</b>	<b>36</b>
Riktig bruk.....	36
For din sikkerhet.....	36
<b>1 Klargjøring og oppstart</b>	<b>38</b>
JURA på Internett .....	38
3-farget klartekstdisplay .....	38
Oppstilling av apparatet.....	38
Fylle bønnebeholderen.....	38
Første oppstart.....	39
Første oppstart med aktivering av filterpatronen .....	39
Første oppstart uten aktivering av filterpatronen .....	40
Fastsette vannhardhet.....	40
Tilkobling av melk.....	40
<b>2 Tilberedning</b>	<b>41</b>
Espresso, kaffe.....	41
Latte macchiato, cappuccino.....	41
Melkeskum.....	42
Malt kaffe .....	42
Tilpasser vannmengden permanent til koppstørrelsen .....	42
Stille inn kverna.....	43
Varmtvann .....	43
<b>3 Daglig drift</b>	<b>43</b>
Fylle vanntanken .....	43
Slå på apparatet .....	44
Daglig pleie .....	44
Regelmessig pleie .....	44
Slå av apparatet.....	44
<b>4 Varige innstillinger i programmeringsmodus</b>	<b>44</b>
Produkter.....	44
Stille inn vannhardhet.....	45
Automatisk utkobling .....	45
Enhet for vannmengde .....	46
Språk .....	46
<b>5 Pleie</b>	<b>46</b>
Maskinen skylles .....	47
Skylle melkesystemet .....	47
Rengjøre melkesystemet .....	47
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet .....	48
Sette inn og aktivere filter .....	49
Skifte filter.....	50

Apparatet rengjøres.....	50
Apparatet avkalkes.....	51
Avkalke vanntanken .....	52
Rengjøre bønnebeholderen.....	52
<b>6 Meldinger i displayet</b>	<b>53</b>
<b>7 Rette feil</b>	<b>54</b>
<b>8 Transport og miljøvennlig kassering</b>	<b>55</b>
Transport / tømme systemet.....	55
Kassering .....	55
<b>9 Tekniske data</b>	<b>55</b>
<b>10 Indeks</b>	<b>56</b>
<b>11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger</b>	<b>58</b>

no

## Symbolbeskrivelse

### Varselhenvisninger

- 
- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>⚠ ADVARSEL</b>  | Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL.  |
| <b>⚠ FORSIKTIG</b> | Signalordet <b>ADVARSEL</b> henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet <b>FORSIKTIG</b> henviser til mulige lette skader. |
| <b>FORSIKTIG</b>   | <b>FORSIKTIG</b> henviser til saksforhold som kan føre til skader på apparatet.   |
- 

### Symboler som brukes

- 
- |   |   |
|---|---|
| ▶ | <b>Oppfordring til handling.</b> Her oppfordres du til en handling. |
|---|---|
- 

- |   |  |
|---|--|
| ℹ | <b>Henvisninger</b> og tips som gjør bruk av ENA enda lettere. |
|---|--|
- 


- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| READY (KLAR) | <b>Displayvisning</b> |
|--------------|-----------------------|
-

## Betjeningselementer

# Betjeningselementer



- |   |                                   |    |                               |
|---|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Vanntank                          | 6  | Bønnebeholder med aromadeksel |
| 2 | Nettkabel (på apparatets bakside) | 7  | På/av-tast ⏪                  |
| 3 | Melkeslange                       | 8  | Varmtvannsutløp               |
| 4 | Kaffegrutbeholder                 | 9  | Høydejusterbart kombiutløp    |
| 5 | Dryppskål                         | 10 | Kopp plattform                |



- |  |   |
|--|---|
| 1 Deksel på pulversjakt for malt kaffe | 8 Deksel på dreiebryter for innstilling av malegrad |
| 2 Pulversjakt for malt kaffe           | 9 Dreiebryter for innstilling av malegrad           |
| 3 Display                              | 10 Dreiebryter                                      |
| 4 ☕ Tast for melkeskum                 | 11 ☕ Varmtvannstast                                 |
| 5 ☕ Cappuccino-tast                    | 12 ☕ Espresso-tast                                  |
| 6 ☕ Latte macchiato-tast               | 13 ☕ Kaffetast                                      |
| 7 Statusvisning dreiebryter            |   |


no

### Tilbehør

beholder for rengjøring av  
melkesystemet

Doseringskjede for malt kaffe

Påfyllingstrakt for malt kaffe



## Viktige henvisninger

### Riktig bruk

Apparatet er utviklet og ment for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet og den må følge apparatet hvis det gis videre eller selges.

### For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.

Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. brent-lukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen og JURAs serviceavdeling må kontaktes.
- Ved apparater med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv eller av et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- Ved apparater med nettkabel som kan plugges inn: Hvis nettkablene for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv eller hos et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- ENA og nettkablene må ikke befinner seg i nærheten av varme overflater.
- Nettkablene må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri åpne eller reparere apparatet selv. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte JURAs serviceverksteder med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå ENA først av med på/av-tasten. Trekk så støpselet ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.

Et skadet apparat er ikke trygt og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- ENA må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- ENA, nettkabelen og tilkoblinger må aldri legges i vann.
- ENA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av ENA med på/av-tasten før rengjøringsarbeider. Tørk alltid av ENA med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- Apparatet kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av ENA. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboka (se kapittel 9 »Tekniske data»).

- Koble ENA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheeting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade apparatet.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeider uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Hold barn under åtte år borte fra apparatet eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke apparatet uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

no

## 1 Klargjøring og oppstart

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Blue:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

## 1 Klargjøring og oppstart

### JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted ([www.jura.com](http://www.jura.com)) finner du interessant og aktuell informasjon om din ENA og om kaffe.

### 3-farget klartekstdisplay

Din ENA har et 3-farget klartekstdisplay. Fargene på displaytekstene har følgende betydning:

- Grønn: ENA er driftsklar.
- Rød: ENA krever en brukerhandling.
- Gul: Apparatet er i programmeringsmodus.

### Oppstilling av apparatet

Når ENA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett ENA på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for ENA slik at apparatet er beskyttet mot overoppheeting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.



### Fylle bønnebeholderen

#### FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kverna.

- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Aromadekslet på bønnebeholderen tas av.
- Smuss og ev. fremmedlegemer fjernes fra bønnebeholderen.

- Kaffebønner fylles i bønnebeholderen.
- Bønnebeholderen lukkes.

## Første oppstart

Under første oppstart kan du velge om du vil bruke apparatet ENA med eller uten filterpatronen CLARIS Blue. Vi anbefaler bruk av filterpatronen fra og med en vannhardhet på 10 °dH. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først (se kapittel 1 »Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet«).

### **⚠ ADVARSEL**

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.

- Nettpluggen settes inn i en kontakt.
- Trykk på av-tasten Ø for å slå på apparatet.  
SPRACHE DEUTSCH (SPRÅK TYSK)
- Dreiebryteren dreies til ønsket språk vises, f.eks. LANGUAGE ENGLISH (SPRÅK ENGELSK).



- Dreiebryteren trykkes for å bekrefte språkinnstillingen.

OK, språket er stilt inn.

FILTER ↵ / YES ↵ (FILTER / JA)

- Nå avgjøres det om du vil bruke ENA med eller uten filterpatronen CLARIS Blue.

## Første oppstart med aktivering av filterpatronen

- Dreiebryteren trykkes.
- OK
- INSERT FILTER (SETT INN FILTER)
- Vanntanken tas av.
- Filterholderen vippes opp.
- Filterpatronen settes inn i vanntanken med et lett trykk.



- Filterholderen lukkes. Du hører at den går i lås.

- Etter to måneder er filteret utbrukt. Tiden stilles inn ved hjelp av datoskiven på filterholderen i vanntanken.

- Vanntanken fyller med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.

INSERT FILTER (SETT INN FILTER)

- Karet (min. 500 ml) settes under varmtvanns- og kombiutløpet.



- Dreiebryteren trykkes.

FILTER RINSE ING (FILTER SKYLLER), det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

- Filterskyllingen kan nå som helst avbrytes med et trykk på en tilfeldig knapp. Trykk på dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.

no

## 1 Klargjøring og oppstart

- i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

Filterskyllingen stopper automatisk.  
**SYSTEM FILLING (SYSTEMET FYLLES)**, det kommer vann ut av kombiutløpet.  
**HEATING (VARMER OPP)**  
**READY (KLAR)**

## Første oppstart uten aktivering av filterpatronen

- Dreiebryteren dreies til **FILTER - / NO - (FILTER / NEI)** vises.
- Dreiebryteren trykkes.  
OK  
 $16^{\circ}\text{dH}$
- Dreiebryteren dreies for å endre innstillingen av vannhardhet, f.eks. til  $25^{\circ}\text{dH}$ .
- Dreiebryteren trykkes.  
OK  
**FILL WATER TANK (FYLL VANNTANK)**
- Vanntanken tas av.




- Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.  
**PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)**
- Sett karet under kombi- og varmtvannsutløpet.
- Dreiebryteren trykkes.  
**SYSTEM FILLING (SYSTEMET FYLLES)**, systemet fylles med vann.  
**HEATING (VARMER OPP)**  
**READY (KLAR)**

## Fastsette vannhardhet

Med Aquadur®-testpinnene som er inkludert i leveringsomfanget, kan vannhardheten fastsettes.

- Testpinnen holdes kort (ett sekund) under rennende vann.
- Vannet ristes av.
- Vent i ca. ett minutt.
- Vannets hardhetsgrad leses av ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.




Vannhardheten kan nå stilles inn.


## Tilkobling av melk

Din ENA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en isolert melkebeholder.

- Beskyttelseshetta på kombiutløpet tas av.



- Melkeslangen kobles til kombiutløpet.



- Den andre enden av melkeslangen forbines med en melkebeholder eller dyppes ned i en Tetrapak melkekartong.
- i** Det må passes på at fyllehøyden for melk ikke ligger over den høyden hvor melkeslangen er koblet til kombiutløpet.

## 2 Tilberedning

- Tilberedningen av kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk eller varmtvann kan når som helst avbrytes. En tilfeldig tast trykkes.
- i** Før og under malingen kan du endre **kaffestyrken** på espresso ☕, kaffe ☕, cappuccino ☕ og latte macchiato ☕ ved å dreie på dreiebryteren.
- i** Under tilberedningen kan de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. melkeskum- eller vannmengde) endres ved å dreie på dreiebryteren.
- i** Aktuell status for tilberedningen kan ses på fremskriftsindikatoren.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Full kaffe-aroma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta varige innstillinger for alle produkter (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Produkter«).

### Espresso, kaffe

Tilberedning av espresso ☕ og kaffe ☕ følger dette mønsteret.

**Eksempel:** Slik tilberedes kaffe.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- Koppen settes under kombiutløpet.
- ⌚ ► Kaffetasten trykkes for å starte tilberedningen.
- ⌚ ► COFFEE (KAFFE), den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
- Tilberedningen stopper automatisk.
- READY (KLAR)

### Latte macchiato, cappuccino

Din ENA tilbereder latte macchiato og cappuccino med et tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

Tilberedning av latte macchiato ☕ og cappuccino ☕ følger dette mønsteret.

**Eksempel:** Slik tilberedes latte macchiato.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR). Melken er koblet til kombiutløpet.

- Glasset settes under kombiutløpet.
- ⌚ ► Tasten for latte macchiato trykkes.
- LATTE MAC , melkeskummet tilberedes.
- Tilberedningen stopper automatisk når forhåndsinnstilt melkemengde er nådd.
- PAUSE

**i** En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato. Varigheten på denne pausen kan fastsettes i programmeringsmodus (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Produkter«).

LATTE MAC , kaffertilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i glasset.

Tilberedningen stopper automatisk.

READY (KLAR) /

M-RINSE (MELKESKYLL)

no


## 2 Tilberedning

### Melkeskum

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR). Melken er koblet til kombiutløpet.

- ▶ Koppen settes under kombiutløpet.
- ▶ Trykk tasten for melkeskum.  
 MILK (MELK), melkeskummet tilberedes. Tilberedningen stopper automatisk når forhåndsinnstilt melkemengde er nådd.  
READY (KLAR) /  
M-RINSE (MELKESKYLL)

- ▶ Påfyllingstrakten for malt kaffe settes på pulversjakten.



### Malt kaffe

Med pulversjakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffein fri.

- Det må aldri fylles mer enn én strøken doseringsskjje med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises NOT ENOUGH POWDER (FOR LITE FILTERKAFE), og ENA avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt malt kaffe. Hvis ikke avbryter ENA prosessen og er driftsklar igjen.

Tilberedning av kaffe, espresso, cappuccino og latte macchiato med malt kaffe følger dette mønsteret.

**Eksempel:** Én kopp kaffe tilberedes med malt kaffe.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Koppen settes under kombiutløpet.
- ▶ Pulversjakten for malt kaffe åpnes.  
 FILL PONDER (FYLL FILTERKAFE)

- ▶ Én strøken doseringsskjje malt kaffe fylles i påfyllingstrakten.

- ▶ Pulversjakten for malt kaffe lukkes.  
SELECT BUTTON (VELG PRODUKT)

- ▷ Kaffetasten trykkes for å starte tilberedningen.

 COFFEE (KAFFE), den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk.

READY (KLAR)

### Tilpasser vannmengden permanent til koppstørrelsen

Du kan tilpasse vannmengden for alle kaffespesialiteter samt varmtvannet til koppstørrelsen på en enkel og varig måte. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

**Eksempel:** Mengden for en kopp cappuccino tilpasses permanent til koppstørrelsen.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR). Melken er koblet til kombiutløpet.

- ▶ Koppen settes under kombiutløpet.

- ▶ Trykk tasten for cappuccino og hold den til ENOUGH MILK? (NOK MELK?) vises.

- ▶ Slipp tasten for cappuccino.

Melkeskummet tilberedes.

- ▶ En tilfeldig tast trykkes så snart det er nok melkeskum i koppen.

OK

ENOUGH COFFEE? (NOK KAFFE?), kaffen fylles i koppen.

- ▶ En tilfeldig tast trykkes så snart det er nok kaffe i koppen.
  - OK, CAPPUCINO, den innstilte mengden for en kopp cappuccino er lagret.
  - READY (KLAR)
- i** Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.

## Stille inn kverna

Du kan tilpasse kverna trinnløst til kaffens brenningsgrad.

### FORSIKTIG

Hvis malegraden stilles inn når kverna ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kverna går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig når kaffen strømmer jevnt ut av kombiutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

**Eksempel:** Endring av malegraden **under** tilberedning av espresso.

- ▶ Koppen settes under kombiutløpet.
- ▶ Dekslet for dreieknotten for innstilling av malegrad åpnes.



- ▷**
- ▶ Espresso-tasten trykkes for å starte tilberedningen.
  - ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kverna går.
  - Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
  - READY (KLAR)

## Varmtvann

### ⚠ FORSIKTIG

Fare for skalding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Koppen settes under varmtvannsutløpet.



- ▶ Varmtvannstasten trykkes.

WATER (VANN), den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk.

READY (KLAR)

## 3 Daglig drift

### Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller apparatet.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- ▶ Vanntanken tas av og skylles med kaldt vann.



- ▶ Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.

no

## Slå på apparatet

- ▶ Karet settes under kombiutløpet.
- ⌚ På/av-tasten trykkes for å slå på apparatet.  
RINSING (SKYLLER), systemet skylles. Prosessen stopper automatisk.  
READY (KLAR)

## Daglig pleie

For at du skal ha glede av din ENA lenge og for å sikre optimal kaffekvalitet, må apparatet pleies daglig.

- ▶ Dryppskåla trekkes ut.
- ▶ Kaffegrutbeholderen og dryppskåla tømmes og skylles med varmt vann.
- Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.
- ▶ Kaffegrutbeholderen og dryppskåla settes inn igjen.
- ▶ Vanntanken skylles med rent vann.
- ▶ Kombiutløpet tas fra hverandre og skylles (se kapittel 5 »Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
- ▶ Apparatets overflate tørkes av med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

## Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen skiftes regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserveslanger kan kjøpes i faghandelen (originalt tilbehørsett for melkesystemer fra JURA).
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboka (se kapittel 5 »Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopp plattformen. I dette tilfellet skal kopp plattformen rengjøres.

## Slå av apparatet

Når ENA slås av, skylles systemet automatisk når det ble tilberedt en kaffespesialitet. Ble det tilberedt melk, blir du i tillegg oppfordret om å rengjøre melkesystemet.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Karet settes under kombiutløpet.
- ⌚ På/av-tasten trykkes for å slå av apparatet.

- Ble det tilberedt melk, blir du oppfordret om å rengjøre melkesystemet  
(M-CLEAN (MELKERENS) / START P). Etter 10 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

RINSING (SKYLLER), systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din ENA er slått av.

## 4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

### Produkter

Følgende innstillinger kan settes som varig:

- **Espresso**
  - Vannmengde: 15 ML – 80 ML
  - Kaffestyrke: 10 trinn
  - Temperatur: NORMAL, HIGH (HØY)
- **Kaffe**
  - Vannmengde: 25 ML – 240 ML
  - Kaffestyrke: 10 trinn
  - Temperatur: NORMAL, HIGH (HØY)
- **Latte macchiato** og **cappuccino**
  - Melkesummengde: 3 SEC (SEK) – 120 SEC (SEK)
  - Pause: 0 SEC – 60 SEC
  - Kaffestyrke: 10 trinn
  - Vannmengde: 25 ML – 240 ML
  - Temperatur: NORMAL, HIGH (HØY)

## ■ Melkeskum

- Melkeskummengde: 3 SEO (SEK) – 120 SEO (SEK)

## ■ Varmtvann

- Vannmengde: 25 ML – 450 ML

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

**Eksempel:** Endre kaffestyrken (FLAVOUR (STYRKE)) varig for en espresso.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- ▶ Dreiebryteren dreies til **PRODUCT (PRODUKT)** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
**SELECT BUTTON (VELG PRODUKT)**

**i** I neste trinn velges tasten for produktet det skal foretas innstilling for. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.

**D** ▶ Tasten for espresso trykkes.

**ESPRESSO**

**WATER (VANN)**

- ▶ Dreiebryteren dreies til **FLAVOUR (STYRKE)** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.

 (eksempel)

- ▶ Drei dreiebryteren for å endre innstillingen.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.

**OK, kaffestyrken er stilt inn.**

**FLAVOUR (STYRKE)**

- ▶ Drei dreiebryteren til **EXIT** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programpunktet.

**PRODUCT (PRODUKT)**

- ▶ Drei dreiebryteren til **EXIT** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programmeringsmodus.

**READY (KLAR)**

## Stille inn vannhardhet

- i** Det er ikke mulig å stille inn vannhardheten hvis filterpatronen CLARIS Blue brukes og patronen er aktivert i programmeringsmodus.

Jo hardere vannet er, desto oftere må ENA avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- ▶ Dreiebryteren dreies til **HARDNESS (HARDHET)** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
**16 °dH (eksempel)**
- ▶ Drei dreiebryteren for å endre innstillingen.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.  
**OK, vannhardheten er stilt inn.**
- ▶ **HARDNESS (HARDHET)**
- ▶ Drei dreiebryteren til **EXIT** vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programmeringsmodus.  
**READY (KLAR)**

no

## Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av ENA kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din ENA seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Den automatiske utkoblingen kan stilles inn til mellom 15 minutter og 9 timer.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- ▶ Dreiebryteren dreies til **OFF AFTER (AV ETTER)** vises.

## 5 Pleie

- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
2 HRS (2 TIMER) (eksempel)
- ▶ Drei dreiebryteren for å endre innstillingen.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.  
OK, utkoblingstiden er stilt inn.  
OFF AFTER (AV ETTER)
- ▶ Drei dreiebryteren til EXIT vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programmeringsmodus.  
READY (KLAR)

### Enhet for vannmengde

Du kan endre enheten for vannmengde fra »ml« til »oz«.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes inn helt til RINSE (SKYLL) vises.
- ▶ Dreiebryteren dreies til DISPLAY vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
ML (eksempel)
- ▶ Drei dreiebryteren for å endre innstillingen.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.  
OK, enheten for vannmengde er stilt inn.  
DISPLAY
- ▶ Drei dreiebryteren til EXIT vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programmeringsmodus.  
READY (KLAR)

### Språk

I dette programpunktet kan du stille inn språket for din ENA.

**Eksempel:** Språket endres fra ENGLISH (ENGELSK) til DEUTSCH (TYSK).

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes inn helt til RINSE (SKYLL) vises.

- ▶ Dreiebryteren dreies til LANGUAGE (SPRÅK) vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
ENGLISH (ENGELSK)
- ▶ Dreiebryteren dreies til DEUTSCH (TYSK) vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.  
OK, språket er stilt inn.  
SPRACHE (SPRÅK)
- ▶ Drei dreiebryteren til EXIT vises.
- ▶ Dreiebryteren trykkes for å gå ut av programmeringsmodus.  
BEREIT (KLAR)

## 5 Pleie

ENA har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles (RINSE (SKYLL))
- Skylle melkesystem i kombiutløpet (M-RINSE (MELKESKYLL))
- Rengjøre melkesystem i kombiutløpet (M-CLEAN (MELKERENS))
- Filter skiftes (FILTER) (kun når filter er aktivert)
- Apparatet rengjøres (CLEAN (RENS))
- Apparatet avkalkes (DE-SCALE (AVKALK))

- i** Gjennomfør rengjøring, avkalking, skylling av melkesystemet eller skift filter når du blir oppfordret om det.
- i** Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner daglig når du har tilberedt melk.
- i** I programmeringsmodus (programpunkt RINSE (SKYLL)) kan du når som helst starte pleieprogrammene.

## Maskinen skylles

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- Karet settes under kombiutløpet.



- Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
M-CLEAN (MELKERENS)
- Dreiebryteren dreies til RINSE (SKYLL) vises.
- Dreiebryteren trykkes for å starte skyllingen. RINSE ING (SKYLLEN), systemet skylles. Prosessen stopper automatisk.  
READY (KLAR)

## Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever ENA en skylling av melkesystemet.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR) / M-RINSE (MELKESKYLL).

- Karet settes under kombiutløpet.



- Trykk dreiebryteren for å starte skyllingen av melkesystemet.  
RINSE ING (SKYLLEN), melkesystemet skylles.

Skyllingen stopper automatisk. Displayet viser READY (KLAR).

## Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i melken ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**i** JURA melkesystemrengjøringsmiddel kan kjøpes i faghandelen (cappuccinorens).

**i** Bruk beholderen som leveres med til å rengjøre melkesystemet.

- Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
M-CLEAN (MELKERENS)
- Trykk dreiebryteren for å starte rengjøringen av melkesystemet.

AGENT FOR M-CLEAN (MIDDEL TIL MELKERENS)

- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller Tetrapak melkekartongen.
- Fyll det fremre området av beholderen (merket med med 250 ml friskt vann og 1 doseringshette med melkesystemrengjøringsmiddel (cappuccinorens).



- Sett beholderen under kombiutløpet.

no

- Forbind melkeslangen med beholderen.




- i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
- Dreiebryteren trykkes.  
CLEANING (RENS), melkesystemet og slangen rengjøres.  
Prosessens avbrytes, WATER FOR M-CLEAN (VANN TIL MELKERENS).
- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med 250 ml friskt vann.
- Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Dreiebryteren trykkes.  
CLEANING (RENS), melkesystemet og slangen skylles med friskt vann.  
Prosessens stopper automatisk.  
READY (KLAR)


## Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.


- Melkeslangen fjernes og skylles grundig i rennende vann.
- Frigjøringsknottene trykkes og kombiutløpet dras nedover og av.




- Melkesystemet trykkes ned og tas ut.




- Melkesystemet tas fra hverandre.




- Alle delene skylles i rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg de enkelte delene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshetje JURA melkesystemrensegjøringsmiddel og skyll dem grundig etterpå.
- A Luftinnsugsstussen settes inn.



- Melkesystemet settes sammen igjen, nummereringen av delene må tas hensyn til.



- De sammenmonterte enkeltdelene settes inn i kombiutløpet og trykkes fast. Du hører at de går i lås.
- Kombiutløpet monteres på maskinen. Du hører at det går i lås.



## Sette inn og aktivere filter

ENA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Blue. Hvis du ikke har aktivert filterpatronen under første oppstart, kan du gjøre det nå.

- i** Prosessen »Filter settes inn« må gjennomføres uten avbrudd. På denne måten sørges det for at din ENA fungerer optimalt.

### Forutsetning: Displayet viser READY (KLAR).

- Dreiebryteren trykkes inn **helt til RINSE (SKYLL)** vises.
- Dreiebryteren dreies til **FILTER** — vises.
- Dreiebryteren trykkes for å gå inn i programpunktet.  
NO — (NEI)
- Dreiebryteren dreies til **YES ✓ (JA)** vises.
- Dreiebryteren trykkes for å bekrefte innstillingen.  
OK  
**INSERT FILTER (SETT INN FILTER)**
- Vanntanken tas av og tømmes.
- Filterholderen vippes opp.

- Filterpatronen settes inn i vanntanken med et lett trykk.



- Filterholderen lukkes. Du hører at den går i lås.

- i** Etter to måneder er filteret utbrukt. Tiden stilles inn ved hjelp av datoskiven på filterholderen i vanntanken.
- Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.
  - Karet (min. 500 ml) settes under varmtvannsutløpet.



no

- Dreiebryteren trykkes.  
**FILTER RINSING (FILTER SKYLLER)**, det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

- i** Filterskyllingen kan når som helst avbrytes med et trykk på en tilfeldig knapp. Trykk på dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.
- i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

Filterskyllingen stopper automatisk.  
**HEATING (VARMER OPP)**  
**READY (KLAR)**  
Filteret er aktivert.

## Skifte filter

- i** Når det har gått 50 liter vann gjennom filteret, er det utbrukt. ENA krever at du skifter filteret.
- i** Etter to måneder er filteret utbrukt. Tiden stilles inn ved hjelp av datoskiven på filterholderen i vanntanken.
- i** Hvis filterpatronen CLARIS Blue ikke er aktivert i programmeringsmodus, får du ikke beskjed om å skifte filter.

**Forutsetning:** Displayet viser FILTER / READY (KLAR).

- Dreiebryteren trykkes.  
INSERT FILTER (SETT INN FILTER)
- Vanntanken tas av og tømmes.
- Filterholderen vippes opp og den gamle filterpatronen tas ut.
- En ny filterpatron settes inn i vanntanken med et lett trykk.



- Filterholderen lukkes. Du hører at den går i lås.
- Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.
- Karet (min. 500 ml) settes under varmt-vannsutløpet.



- Dreiebryteren trykkes.

FILTER RINSING (FILTER SKYLLER), det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

- i** Filterskyllingen kan når som helst avbrytes med et trykk på en tilfeldig knapp. Trykk på dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.
- i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

Filterskyllingen stopper automatisk.

HEATING (VARMER OPP)  
READY (KLAR)

## Apparatet rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever ENA en rengjøring.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på apparatet og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 15 minutter.

- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser CLEANING (RENS) / READY (KLAR).

- Dreiebryteren trykkes.  
EMPTY TRAY (TØM SPILLBRETT)
- Dryppskål og kaffegrutbeholderen tømmes og settes inn igjen.  
PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)

- ▶ Karet settes under kombiutløpet.



- ▶ Dreiebryteren trykkes.  
CLEANING (RENS), det kommer vann ut av kombiutløpet.  
Prosessen avbrytes, ADD TABLET (LEGG I TABLETT).
- ▶ Pulversjakten for malt kaffe åpnes og det legges inn en JURA rengjøringstablett.



- ▶ Pulversjakten for malt kaffe lukkes.  
PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)
- ▶ Dreiebryteren trykkes.  
CLEANING (RENS), det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.  
EMPTY TRAY (TØM SPILLBRETT)
- ▶ Dryppskåla og kaffegrutbeholderen tømmes og settes inn igjen.  
READY (KLAR)

## Apparatet avkalkes

ENA forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Blue og patronen er aktivert, får du ikke beskjed om avkalking.

### **⚠ FORSIKTIG**

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på apparatet og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

### FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på apparatet.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

no

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.


- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser DE-SCALE (AVKALK) / READY (KLAR).

- ▶ Dreiebryteren trykkes.  
EMPTY TRAY (TØM SPILLBRETT)
- ▶ Dryppskåla og kaffegrutbeholderen tømmes og settes inn igjen.  
AGENT IN TANK (AVK MIDDEL I TANK)
- ▶ Vanntanken tas av og tømmes.

- Innholdet i en blisterpakning (3 JURA avkalkingstabletter) løses helt opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.



- Oppløsningen fylles i den **tomme** vanntanken, og vanntanken settes inn.  
**PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)**
- Karet settes under varmtvannsutløpet.



- Dreiebryteren trykkes.  
**DE-SCALING (AVKALK)**, det kommer vann ut av varmtvannsutløpet flere ganger.  
**EMPTY TRAY (TØM SPILLBRETT)**
- Dryppskåla og kaffegrutbeholderen tømmes og settes inn igjen.  
**FILL WATER TANK (FYLL VANNTANK)**
- Karet tømmes og settes under kombi- og varmtvannsutløpet.



- Vanntanken tas ut, skylles grundig, fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.  
**PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)**

- Dreiebryteren trykkes.

**DE-SCALING (AVKALK)**, det kommer vann ut av kombi- og varmtvannsutløpet. Prosessen avbrytes, **EMPTY TRAY (TØM SPILLBRETT)**.

- Dryppskåla og kaffegrutbeholderen tømmes og settes inn igjen.  
**READY (KLAR)**

**i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

## Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Vanntanken tas av.
- Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Blue, må den fjernes.
- 3 JURA-avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingslösningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Tøm vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Blue, må den settes inn igjen.
- Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.

## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

- På/av-tasten trykkes for å slå av apparatet.
- Nettpluggen tas ut.
- Deksløt på bønnebeholderen tas av.
- Kaffebønner fjernes med en støvsuger.
- Bønnebeholderen rengjøres med en tørr, myk klut.
- Det må fylles ferske kaffebønner i bønnebeholderen, og dekslet på beholderen må lukkes.

## 6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
FILL WATER TANK (FYLL VANNTANK)	Vanntanken er tom eller satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Vanntanken må fylles (se kapittel 3 »Daglig drift – Fylle vanntanken«).</li> <li>► Vanntanken må settes inn.</li> </ul>
EMPTY GROUNDS (TØM GRUTSKUFF)	Kaffegrutbeholderen er full. Det kan ikke tilberedes kaffespesialiteter, varmtvannstilberedning er mulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kaffegrutbeholderen og dryppskåla må tømmes (se kapittel 3 »Daglig drift – Daglig pleie«).</li> </ul>
TRAY MISSING (SETT INN SPILLBRETT)	Dryppskåla er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Dryppskåla må settes inn.</li> </ul>
FILL BEANS (FYLL PÅ BØNNER)	Bønnebeholderen er tom. Det kan ikke tilberedes kaffespesialiteter, varmtvannstilberedning er mulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bønnebeholderen må fylles (se kapittel 1 »Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen«).</li> </ul>
CLOSE COVER (LUKK DEKSEL)	Aromadekslet på bønnebeholderen er ikke satt på eller det er satt på feil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Aromadekslet må settes inn på riktig måte.</li> </ul>
PRESS ROTARY (TRYKK ROTARY)	ENA krever en skylling eller at et startet pleieprogram fortsettes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Trykk dreiebryteren for å innlede skyllingen eller fortsette pleieprogrammet.</li> </ul>
READY (KLAR) / M-RINSE (MELKESKYLL)	ENA krever skylling av melkesystemet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Trykk dreiebryteren for å innlede skyllingen av melkesystemet.</li> </ul>
READY / CLEAN (KLAR / RENS)	ENA krever rengjøring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengjøring må gjennomføres (se kapittel 5 »Pleie – Apparatet rengjøres«).</li> </ul>
READY / DE-SCALE (KLAR / AVKALK)	ENA krever avkalking.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Det må gjennomføres en avkalking (se kapittel 5 »Pleie – Apparatet avkalkes«).</li> </ul>
READY / FILTER (KLAR / FILTER)	Filterpatronenes virkning er slutt. ENA krever skifte av filter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Filterpatronen CLARIS Blue må skiftes (se kapittel 5 »Pleie – Skifte filter«).</li> </ul>
NOT ENOUGH POWDER (FOR LITE FILTERKAFF)	Det er fylt for lite malt kaffe, ENA avbryter prosessen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Det må fylles mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 2 »Tilberedning – Malt kaffe«).</li> </ul>
TOO HOT (FOR VARM)	Systemet er for varmt for å starte et pleieprogram.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Det må ventes i noen minutter til systemet er avkjølt, eller det må tilberedes en kaffespesialitet eller varmtvann.</li> </ul>

no

## 7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kombiutløpet må rengjøres (se kapittel 5 »Pleie – Rengjøre melkesystemet»).</li> <li>► Kombiutløpet tas fra hverandre og skylles (se kapittel 5 »Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).</li> </ul>
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen eller den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kverna må stilles inn grovere eller det må brukes kaffe som er mer grovmalt (se kapittel 2 »Tilberedning – Stille inn kverna»).</li> </ul>
Vannhardheten kan ikke stilles inn.	Filterpatronen CLARIS Blue er aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Filterpatronen CLARIS Blue må deaktivieres i programmeringsmodus.</li> </ul>
FILL WATER TANK (FYLL VANNTANK) vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntankflottøren har kommet i klem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Vanntanken må avkalkes (se kapittel 5 »Pleie – Avkalke vanntanken»).</li> </ul>
Kverna lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kverna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul>
ERROR 2 vises.	Hvis apparatet har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Apparatet må varmes opp ved romtemperatur.</li> </ul>
Andre ERROR-meldinger vises.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>► ENA må slås av med På/Av-tasten.</li> <li>► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul>

**i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

## 8 Transport og miljøvennlig kassering

### Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til ENA. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte ENA mot frost under transport, må systemet tømmes.

**Forutsetning:** Displayet viser READY (KLAR).

- ▶ Karet settes under varmtvannsutløpet.



- ⌚ ▶ Varmtvannstasten trykkes.

WATER (VANN), varmt vann kommer ut av varmtvannsutløpet.

- ▶ Vanntanken tas av og tømmes.

Det kommer varmt vann ut helt til systemet er tomt.

FILL WATER TANK (FYLL VANNTANK)

- ⌚ ▶ På/av-tasten trykkes for å slå av apparatet.

### Kassering

Gamle apparater må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle apparater kasseres via egnede oppsamlingsstasjoner.

## 9 Tekniske data

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	<b>CE</b>
Pumpettoyrk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,1 l
Volum bønnebeholder	125 g
Volum kaffegrutbeholder	ca. 10 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,4 kg
Mål (B × H × D)	23 × 32,3 × 44,5 cm

no

## 10 Indeks

### A

- Adresser 58
- Apparat
  - Avkalke 51
  - Daglig pleie 44
  - Oppstilling 38
  - Regelmessig pleie 44
  - Rengjøre 50
  - Skylling 47
  - Slå av 44
  - Slå på 44
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 34
- Automatisk utkobling 45
- Avkalke
  - Apparat 51
  - Vanntank 52

### B

- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 34
  - Fylle 38
  - Rengjøre 52

### C

- Cappuccino 41
- Cappuccino-rengjøring
  - Rengjøre melkesystemet 47
- Cappuccino-skylling
  - Skylle melkesystemet 47

### D

- Daglig pleie 44
- Display 35, 38
- Display, meldinger 53
- Doseringsskjær for malt kaffe 35
- Dreiebryter 35
  - Statusvisning 35
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 35
- Dryppskål 34

### E

- Enhet for vannmengde 46
- Espresso 41

### F

- Feil
  - Rette feil 54

### Filter

- Sette inn og aktivere 49
- Skifte 50
- Filterpatron CLARIS Blue
  - Sette inn og aktivere 49
  - Skifte 50
- Første oppstart 39
  - Med aktivering av filterpatronen 39
  - Uten aktivering av filterpatronen 40
- Fylle
  - Bønnebeholder 38
  - Vanntank 43

### H

- Hjemmeside 38
- Hotline 58

### I

- Innstillinger
  - Varige innstillinger i programmeringsmodus 44
- Internett 38

### J

- JURA
  - Internett 38
  - Kontakter 58

### K

- Kaffe 41
- Kaffegrutbeholder 34
- Kassering 55
- Kombiutløp
  - Høydejusterbart kombiutløp 34
  - Ta fra hverandre og skylle 48
- Kontakter 58
- Kopp plattform 34
- Kundeservice 58

### L

- Latte macchiato 41

### M

- Malegrad
  - Dreiebryter for innstilling av malegrad 35
  - Stille inn kverna 43
- Malt kaffe 42
  - Doseringsskjær for malt kaffe 35
  - Pulversjakt for malt kaffe 35
- Meldinger i displayet 53
- Melk
  - Tilkobling av melk 40

- Melkesum 42  
 Melkesystem  
     Rengjøre 47  
     Skylle 47
- N**  
 Nettkabel 34  
 Nettsted 38
- O**  
 Oppstart, første 39  
     Med aktivering av filterpatronen 39  
     Uten aktivering av filterpatronen 40  
 Oppstilling  
     Oppstilling av apparatet 38
- P**  
 Påfyllingstrakt  
     Påfyllingstrakt for malt kaffe 35  
 Pleie 46  
     Daglig pleie 44  
     Regelmessig pleie 44  
 Problemer  
     Rette feil 54  
 Programmeringsmodus 44  
     Automatisk utkobling 45  
     Enhet for vannmengde 46  
 Produkter 44  
 Språk 46  
     Stille inn vannhardhet 45  
 Pulverkaffe  
     Malt kaffe 42  
 Pulversjakt  
     Pulversjakt for malt kaffe 35
- R**  
 Regelmessig pleie 44  
 Rengjøre  
     Apparat 50  
     Bønnebeholder 52  
 Rette feil 54  
 Riktig bruk 36
- S**  
 Sikkerhet 36  
 Sikkerhetsinformasjon 36  
 Skylling  
     Apparat 47  
 Slå av 44  
 Slå på 44  
 Språk 46  
 Statusvisning dreiebryter 35
- Strømtilkobling  
     Tekniske data 55  
 Symbolbeskrivelse 33
- T**  
 Tast  
     Cappuccino-tast 35  
     Espresso-tast 35  
     Kaffetast 35  
     Latte macchiato-tast 35  
     På/av-tast 34  
     Tast for melkesum 35  
     Varmtvannstast 35  
     Tekniske data 55  
 Telefon 58  
 Tilberedning 41  
     Cappuccino 41  
     Espresso 41  
     Kaffe 41  
     Latte macchiato 41  
     Malt kaffe 42  
     Melkesum 42  
     Varmtvann 43  
 Tilpassede vannmengden permanent til koppstørelsen 42  
 Tømme systemet 55  
 Transport 55
- U**  
 Utkobling  
     Automatisk utkobling 45  
 Utløp  
     Høydejusterbart kombiutløp 34  
     Varmtvannsutløp 34
- V**  
 Vannhardhet  
     Fastsette vannhardhet 40  
     Stille inn vannhardhet 45  
 Vanntank 34  
     Avkalke 52  
     Fylle 43  
 Varige innstillinger i programmeringsmodus 44  
 Varmtvann 43  
 Varmtvannsutløp 34  
 Vedlikehold  
     Daglig pleie 44  
     Regelmessig pleie 44

no

## 11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten

Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- @ Flere kontaktdata for ditt land finnes på  
[www.jura.com](http://www.jura.com).

### Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2006/95/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2004/108/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv

### Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboka er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din ENA kan avvike.

### Tilbakemelding

Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Opphavsrett

Instruksjonsboka inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.